


# 600系列



- 说明:
- 1  $I_2$ ,  $D_1$ ,  $n2$ ,  $d4$ ,  $d3$ ,  $d1$ ,  $d2$ ,  $n3$ ,  $d5$ ,  $L_1$ ,  $L_2$ , 是安装接口尺寸, 可根据需要协商确定;
  - 2  $L$ 为电机长度, 可根据输出参数的变化, 在一定范围内做相应调整;
  - 3 该电机也可以采取其它安装方式.