


870系列



- 说明:
- 1 D_2 、 D_1 、 d_1 、 d_2 、 d_3 、 d_4 、 d_5 、 L_1 、 n_1 、 d_2 是安装接口尺寸，可根据需要协商确定；
 - 2 L 为电机长度，可根据输出参数的变化，在一定范围内做相应调整；
 - 3 该电机也可以采取其它安装方式。